GoDan svíčka dortová fontána 120mm/1ks Zlatá KZ-FTZ1

» Gastro a obaly » Stolování » Svíčky » Svíčky narozeninové









Značka	GoDan S.A.
Kód zboží	988-44865647
Jednotka	ks
Balení	100

Efektní dortová fontána Godan je originálním slavnostním doplňkem, který promění servírování narozeninového, svatebního nebo výročního dortu v nezapomenutelný okamžik. Po zapálení vytváří intenzivní proud zářivých zlatavých a stříbřitých jisker připomínající malý ohňostroj.

Dostupnost: Skladem >10

GoDan svíčka dortová fontána 120mm/1ks Zlatá KZ-FTZ1

» Gastro a obaly » Stolování » Svíčky » Svíčky narozeninové

Popis

Godan dortová fontána zlatá 12 cm – 1 ks Efektní dortová fontána Godan je originálním slavnostním doplňkem, který promění servírování narozeninového, svatebního nebo výročního dortu v nezapomenutelný okamžik. Po zapálení vytváří intenzivní proud zářivých zlatavých a stříbřitých jisker připomínající malý ohňostroj. Atraktivní světelný efekt dodává oslavám slavnostní atmosféru a vytváří působivou kulisu při předávání dortu, fotografování i natáčení videí. Fontána je tvořena pevným tubusem s pyrotechnickou náplní a plastovým hrotem pro stabilní upevnění do dortu nebo jiného vhodného měkkého podkladu. Po zapálení horní části vytváří souvislou sprškou jisker po dobu přibližně 40–45 sekund. Zlaté vnější provedení působí elegantně a dobře ladí s různými slavnostními dekoracemi. Díky kompaktním rozměrům je fontána vhodná pro nejrůznější společenské příležitosti. Vlastnosti a výhody:• Atraktivní světelný efekt připomínající malý ohňostroj.• Intenzivní proud zlatavých a stříbřitých jisker.• Elegantní zlaté provedení vhodné pro slavnostní příležitosti.• Doba hoření přibližně 40–45 sekund.• Praktický plastový hrot pro stabilní upevnění do dortu.• Jednoduché použití při dodržení bezpečnostních pokynů.• Výrazný vizuální efekt při slavnostním servírování dezertů.• Ideální doplněk pro fotografování a natáčení významných okamžiků.• Kompaktní rozměry umožňující snadnou manipulaci.• Určena pro jednorázové použití. Možnosti použití:• Narozeninové oslavy dětí i dospělých při obsluze oprávněnou osobou.• Svatební hostiny a slavnostní servírování dortů.• Oslavy výročí, jubileí a významných životních událostí.• Rodinné oslavy a slavnostní setkání.• Tematické večírky a společenské akce.• Firemní oslavy a slavnostní recepce.• Fotografování a natáčení slavnostních okamžiků.• Efektní prezentace dortů a dezertů při dodržení bezpečnostních podmínek. Technické parametry:• Druh výrobku: dortová pyrotechnická fontána• Značka: Godan• Délka fontány: 120 mm (12 cm)• Průměr tubusu: přibližně 15 mm• Doba hoření: přibližně 40–45 sekund• Barva tubusu: zlatá• Barva jisker: zlatavá až stříbřitá• Efekt: souvislý proud zářivých jisker• Obsah pyrotechnické směsi: přibližně 4,5 g• Upevnění: plastový hrot• Provedení: jednorázové• Balení: 1 ks• Počet kusů ve skupinovém balení: 30 ks• Počet kusů v kartonu: 120 ks Materiálové složení:• Tělo fontány: papírový tubus s pyrotechnickou náplní.• Upevňovací část: plastový hrot.• Přesné chemické složení pyrotechnické směsi není specifikováno. Návod k použití:• Před použitím si pečlivě přečtěte návod a bezpečnostní pokyny uvedené na originálním obalu.• Fontánu umístěte pomocí plastového hrotu do stabilní svislé polohy.• Zkontrolujte, zda se v blízkosti nenacházejí hořlavé předměty nebo materiály.• Zapalte horní část fontány způsobem uvedeným výrobcem.• Ihned se vzdalte na předepsanou bezpečnou vzdálenost, zpravidla nejméně 1 metr.• Během hoření s fontánou nemanipulujte ani ji nepřemisťujte.• Po úplném dohoření nechte výrobek vychladnout.• Použitou fontánu před likvidací bezpečně ochlaďte podle pokynů výrobce. Bezpečnostní upozornění:• Pyrotechnický výrobek – není hračkou.• Při prodeji a používání dodržujte věkové omezení a kategorii uvedenou na originálním obalu.• Výrobek obsahuje hořlavou pyrotechnickou směs.• Při hoření vznikají vysoké teploty a odlétající jiskry, které mohou způsobit popáleniny nebo požár.• Používejte pouze v dostatečně volném a větraném prostoru podle pokynů výrobce.• Neumisťujte do blízkosti hořících svíček, papírových dekorací, textilií a dalších hořlavých předmětů.• Zajistěte, aby jiskry a zbytky hoření nekontaminovaly potraviny.• Nevdechujte kouř vznikající při hoření.• Nikdy nemiřte hořící fontánou na osoby nebo zvířata.• Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se nepokoušejte o opakované zapálení.• Po použití se nedotýkejte zahřátých částí, dokud zcela nevychladnou.• Uchovávejte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.• Skladujte v původním obalu na suchém místě, mimo otevřený oheň a zdroje tepla.• Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a způsob použití uvedený na originálním obalu výrobku.